# NAIPO
# Fodmassage

## Brugsanvisning




aurora
wellness

# Vigtige sikkerhedsinstruktioner

• Brug ikke en strømforsyning med en anden spænding end den angivne, da dette kan forårsage elektrisk stød eller brand.
• Ved strømafbrydelse skal du slukke for enheden og tage stikket ud.
• Hvis fodmassagen ikke fungerer, skal du straks tage stikket ud og kontakte forhandleren.
• Brug ikke fodmassagen, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget.

# Instruktioner til brug

**ON/OFF**
• Tænd for strømmen, lyset begynder at blinke.
• Tryk på ON/OFF-knappen for at aktivere massagen.
• Tryk på ON/OFF-knappen igen for at slukke for enheden.

**Knapfunktion**
• Tryk på knapfunktionen for at starte massage.
• Standardhastigheden er lav. Tryk to gange for mellem hastighed og tre gange for hurtig massage.
• Tryk fire gange for at slukke funktionen.


**Luftkompression**
• Tryk på luftkompressionsknappen for at aktivere denne funktion.
• Standardniveauet er lavt, tryk to gange for mellem niveau og tre gange for højt niveau.
• Tryk fire gange for at slukke for luftkompression.

**Vibrationsfunktion**
• Tryk på vibrationsknappen for at aktivere funktionen.
• Tryk to gange for mellem niveau og tre gange for højt niveau.
• Tryk fire gange for at slukke vibrationen.

**Varmeterapi**
• Tryk på varmefunktionen for at aktivere varmebehandling.
• Standardtemperaturen er lav, tryk to gange for høj temperatur.
• Tryk tre gange for at slukke varmen.

# Produktbeskrivelse

**1.** Lynlås
**2.** Aftageligt og vaskbart betræk.
**3.** Betjeningsknapper
**4.** Overdel
**5.** Understel




# Vedligeholdelse

**1.** Sluk for strømmen og frakobl enheden før rengøring.
**2.** Brug en blød klud til rengøring.
**3.** Opbevar fodmassagen på et tørt sted.

# Produktspecifikationer

| | |
|---|---|
| **Strømadapter input** | 100-240 V ~ 50/60 Hz |
| **Adapter output** | 12 V  2.0 A |
| **Effekt** | 24 W |
| **Tidsindstilling** | 20 minutter |

# Fejlfinding

| Problem | Årsag | Løsning |
|---|---|---|
| Enheden tænder ikke | Løs forbindelse eller strømbrud | Kontrollér strømkabel og stik |
| Massageren stopper pludseligt | Overophedning | Sluk enheden og vent 30-50 minutter |
| Ingen reaktion på kontrolpanel | Automatisk tidsafslutning | Genstart enheden |

Hvis problemet fortsætter, kontakt venligst forhandleren.

# Garanti og kundesupport

Hvis du har spørgsmål om produktet, eftersalgsservice eller andre relevante problemer, kontakt os via denne e-mail, info@aurorawellness.dk.