

NAIPO Trådløs Skuldermassage

Brugsanvisning



aurora
wellness

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Tag altid stikket ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring.
- Brug kun produktet med den medfølgende strømforsyning og den specificerede spænding.
- Sluk produktet, når det ikke er i brug, og lad det ikke være tilsluttet uden opsyn.
- Dette produkt er en personlig massageenhed, ikke et medicinsk instrument.
- Personer med pacemaker, bør konsultere en læge før brug.

Massageområder



Indhold i pakken

- Vægadapter
- Massagepude



Betjeningsvejledning

1. Placer produktet på det ønskede område.
2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at starte produktet. Opvarmning og rullefunktioner aktiveres automatisk. Standardtid er 15 minutter.
3. Tryk på opvarmningsknappen for at skifte mellem 2 niveauer (høj/lav) eller slukke for varmen.
4. Tryk på massage-retningens justeringsknap for at ændre massageretningen.
5. Tryk på hastighedsjusteringsknappen for at vælge mellem 3 massagehastigheder (lav/mellem/høj).
6. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe massagen når som helst.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Produktet kan ikke tændes	Batteriet af afladet	Oplad produktet i 4 timer
Produktet kan ikke oplades	Dårlig forbindelse til strømporten	Prøv at genforbinde opladeren eller brug en anden stikkontakt
Produktet stopper under brug	Autotimer er aktiveret	Start produktet igen
Produktet ser beskadiget ud	Intern skade	Stop brugen og kontakt kunderservice



Produktspecifikationer

Produktnavn	NAIPO Trådløs Skuldermassage
Nettovægt	1,8 kg (3,9 lbs)
Dimensioner	530 x 330 x 130 mm (20,87 x 13,0 x 12 tommer)
Batteri	2200 mAh
Effekt	23,8 W

Garanti og kundesupport

Hvis du har spørgsmål om produktet, eftersalgsservice eller andre relevante problemer, kontakt os via denne e-mail, info@aurorawellness.dk.

